



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

45 Tenderkasten	121 526
46 Schraube	19 8326 28
47 Lampe	12 7120 01
48 Decoder mit Sound	116 003
49 Lautsprecher	101 066
50 Resonator	121 608
51 Tenderrahmen	121 606
52 Schleiferhalter komplett	307 443
53 Radsatz montiert	31 2600 29
54 Achshalter	305 337
55 Schraube	305 525
56 Kupplungsträger	22 3124 00
57 Kupplung	12 5840 00
58 Sortiment 1	307 995
59 Sortiment 2	307 996
60 Sortiment 3	307 997
61 Sortiment 4	305 605
62 Beutel gefüllt	307 998

Im Falle von Reparaturen oder Reklamationen wenden Sie sich Bitte an unsere folgende Service-Adresse:

Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG
 Reparatur-Service
 Witschelstraße 104
 D-90431 Nürnberg

Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG
 Stuttgarter Str. 55-57
 73033 Göppingen
 www.trix.de

121529/1208/SmEf
 Änderungen vorbehalten
 © by Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG